Canon

Руководство по установке драйверов MF



Компакт-диск «User Software CD» (Пользовательское программное обеспечение)	1
О драйверах и программном обеспечении	1
Поддерживаемые операционные системы	1
Установка драйверов МF и средства MF Toolbox	2
Установка с использованием опции [Простая установка]	2
Установка с использованием опции [Выборочная установка]	8
Подключение с помощью кабеля USB	. 13
Проверка результатов установки	. 14
Как использовать интерактивную справку	. 15
Приложение	. 16
Удаление программного обеспечения	. 16
Удаление драйвера принтера/сканера	. 16
Удаление программы MF Toolbox	. 17
Удаление Product Extended Survey Program	. 18

О драйверах и программном обеспечении

Драйверы MF	
Драйвер принтера	С помощью аппарата можно выполнять печать из приложения, установив драйвер принтера на компьютер. Данные печати можно обрабатывать на высоких скоростях путем их сжатия с помощью возможностей обработки данных компьютера.
Драйвер сканера	Если на компьютер установлен драйвер сканера, аппарат можно использовать в качестве сканера.
MF Toolbox	MF Toolbox – это программа, с помощью которой можно открыть отсканированное изображение в приложении, прикрепить его к сообщению электронной почты и сохранить на жестком диске.
Дополнительное программное обеспечение	
Presto! PageManager	Программное обеспечение для управления отсканированными изображениями.

Поддерживаемые операционные системы

О: поддерживается

—: не поддерживается

	Windows XP	Windows Vista/7/8
Драйвер принтера	0	0
Драйвер сканера	0	0
MF Toolbox	0	0
Presto! PageManager	0	0

Установка драйверов MF и средства MF Toolbox

Установите программное обеспечение для использования аппарата.

🕛 важно

- При использовании 64-разрядной операционной системы В зависимости от страны и региона драйвер МF и средство MF Toolbox могут не поддерживаться 64-разрядными операционными системами.
- Права пользователя для входа в систему Windows Войдите в систему в качестве пользователя с правами администратора.
- При установке через USB-подключение Подсоедините кабель USB после установки программного обеспечения. При подключении кабеля USB питание аппарата должно быть включено.
- Установка электронного руководства пользователя Электронное руководство пользователя нельзя установить с помощью опции [Простая установка]. Для установки электронного руководства пользователя выберите опцию [Выборочная установка] на стр. 8.
- * Если в комплект поставки аппарата входит компакт-диск «User Manual CD» (Руководство пользователя), установите электронное руководство пользователя с этого компакт-диска.

Установка с использованием опции [Простая установка]

 Вставьте в дисковод компакт-диск «User Software CD» (Пользовательское программное обеспечение).



2 Нажмите кнопку [Простая установка].

Для установки следующих руководств и программного обеспечения, которые нельзя установить с помощью опции [Простая установка], выберите опцию [Выборочная установка] (см. стр. 8).

- Presto! PageManager
- Электронное руководство пользователя
- * Если в комплект поставки аппарата входит компакт-диск «User Manual CD» (Руководство пользователя), установите электронное руководство пользователя с этого компакт-диска.

Canon	Установка с компакт-диска
	Простая установка
	Установка стандартных программ
	Выборочная установка Установка выбознных поогозими.
the second	
	Руководства Список руководств по использованию устройства.
II T when I	
Allen . A	
A.	
	Выход

* Отображаемые опции зависят от страны и региона.

🚱 Если указанное выше диалоговое окно не отображается

Windows XP

- 1. В меню [Пуск] выберите [Выполнить].
- 2. Введите «D:\MInst.exe» и нажмите кнопку [OK].

Windows Vista/7

- 1. Введите «D:\MInst.exe» в поле [Начать поиск] или [Найти программы и файлы] в меню [Пуск].
- 2. Нажмите на клавиатуре клавишу [ВВОД].

Windows 8

- Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана и выберите [Выполнить].
 Введите «D:\MInst.exe» и нажмите кнопку [OK].
 - Имя устройства чтения компакт-дисков обозначается буквой «D:» в данном руководстве. Имена устройств чтения компакт-дисков могут быть разными в зависимости от используемого компьютера.

🚰 Если перед экраном установки компакт-диска отображается экран выбора языка

Выберите язык и нажмите кнопку [Далее].

3 Щелкните [Установить].

Прос	тая установка	
Будут у	становлены указанные ниже программы. Нажмите кнопку (Установить) и спедуйте инструкциям на экране.	
٢	Драйверы МF Программы, необходимые для печати документов и сканирования изображений.	150 M6
Ş	MF Toolbox Программа для простого импорта изображений, отсканированных с помощью сканера, в припожения, прикратения изображений к сообщениям электронной почты, согранения изображений на жесткий диск и тд.	25 Mő
	С: Свободное дисковое 11578 Мб. Необходимое пространство для пространство сулинави	175 M
	Назад Установить Отмена	



Прочитайте лицензионное соглашение, затем нажмите кнопку [Да].

repett Jeronobilen in polyaminero obcare terminariana interesta da	чакомьтесь со спедующим пицензионным соглашением.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕН	HUII CANON
BAЖHO!	
Настоящий текст представляет собой имеющее юридическум Сапол Inc. ("Сапол") и регулирует Ваше пользование програз и любые относящиеся к нему печатные материалы ("Програ машии, принтеров и многофунициональных периферийных у	о силу соглашение ("Cornaшение") между Вами и корпорацией миныи обеспечениен, вилючая соответствующие руководства амное обеспечение") для определенных копировальных стройств Canon ("Продуктов").
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И ОЗНАКОМЪТЕСЬ СО ВСЕМИ ПРА СОГЛАЩЕНИИ, ПЕРЕД ТЕМ КАХ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРОГРАМИМ СОБИЛ ОРИНЯТИИ УКАЗАННОГО ОТИКК ИМИ УСТАНАВЛИВАЛ Г СОБИЛОДАТЬ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ДАННОГО СОГЛАЩЕН ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАЩЕНИИ, НЕ ДЕНЕГ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ, ПОСКОЛЬКУ ПРОГРАММНОЕ ОБЕ	ВАМИ И ОГРАНИЧЕНИЯМИ, ОПИСАННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ ОС ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ЗАЯВЛЯЯ ПУТЕМ НАЖАТИЯ КНОПКИ О ИРОГРАМИМНОЕ ОВЕСПЕЧЕНИЕ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУРОЩИМИ (СПОЛьзуЙТЕ ПРОГРАМИМСЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТ СПЕЧЕНИЕ БЫЛО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАМ БЕСПЛАТНО.
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ Корпорация Салоп предоставляет Вам персональную, ограни ("использование" в контексте данного Соглашении означает Программиюто обеспечении исключительно винссте с Продуя 	чченную и неэксклюзивную лицензию на использование сохранение, загрузку, установку, доступ или отображение) тами только на коллькотерся, к которын непосредственно или
ітобы принять условия данного соглашения, щелкните (Да). Если вы не согласны с условиями соглашения, щелкните (Her). Іля использования программы необходимо принять условия з	гого соглашения.

5 Щелкните [Далее].



6 Щелкните [Выход].

Драйверы MF - Мастер устан	овки
5	Копирование файлов Драйверы MF завершено.
	Чтобы завершить установку, подключите принтер к компьютеру с помощью кабеля USB.
CEP PAR	Вьюод

Далее начнется установка MF Toolbox.

7 Нажмите кнопку [Пуск].

MF Toolbox - Мастер	установки 📃			
19 19	Вас приветствует мастер установки для MF Toolbox Мастер устачовит MF Toolbox на ваш компьютер. Для запуска установки нахиите Пускі.			

8 Щелкните [Выход].



Начнется установка Product Extended Survey Program.

9 При появлении следующего экрана прочтите отображающуюся информацию, выберите [Принимаю] или [Не принимаю], затем нажмите кнопку [Далее].





Будет установлена программа Product Extended Survey Program (программа для определения состояния эксплуатации). Product Extended Survey Program — это программа, которая отправляет информацию,

Ргодист Ехтепаеd Survey Program — это программа, котораяляет информацию, связанную с эксплуатацией устройства, в компанию Canon каждый месяц в течение десяти лет. Никакая другая информация, включая личную, не отправляется. Можно также удалить Product Extended Survey Program.

См. раздел «Удаление Product Extended Survey Program» на стр. 18.

10 Убедитесь, что в окне [Установить] установлен флажок [🖌], затем нажмите кнопку [Далее].

Установить	
Щелкните [Далее] для выхода из программы установки.	
 Драйверы МР Программы, необходимые для печати документов и сканирования изображений. 	
М Тоольки Поограмми для простого импорта кзображений, отоканированных с помощью сканера, в к сообщениям злектронной почты, соосанения изображений на экстрий дика.	риложения, прикрепления к и т.а.
	Далее

11 Перезагрузите компьютер.

(1) Установите флажок [Перезагрузите компьютер сейчас (рекомендуется)].

(2) Щелкните [Перезагрузка].

Ж После отображения этого экрана можно извлечь компакт-диск.

😢 Перезагрузите кон	пьютер сейчас (рекои	ендуется)] (1)		
					1,

После перезагрузки компьютера подсоедините кабель USB. См. раздел «Подключение с помощью кабеля USB» на стр. 13.

Установка с использованием опции [Выборочная установка].

Вставьте в дисковод компакт-диск «User Software CD» (Пользовательское программное обеспечение).



1

2

Нажмите кнопку [Выборочная установка].



* Отображаемые параметры зависят от страны и региона.

Если указанное выше диалоговое окно не отображается

Windows XP

- 1. В меню [Пуск] выберите [Выполнить].
- 2. Введите «D:\MInst.exe» и нажмите кнопку [OK].

Windows Vista/7

- 1. Введите «D:\MInst.exe» в поле [Начать поиск] или [Найти программы и файлы] в меню [Пуск].
- 2. Нажмите на клавиатуре клавишу [ВВОД].

Windows 8

- 1. Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана и выберите [Выполнить].
- 2. Введите «D:\MInst.exe» и нажмите кнопку [OK].
 - ⁴ Имя устройства чтения компакт-дисков обозначается буквой «D:» в данном руководстве. Имена устройств чтения компакт-дисков могут быть разными в зависимости от используемого компьютера.

😢 Если перед экраном установки компакт-диска отображается экран выбора языка

Выберите язык и нажмите кнопку [Далее].

3 Установите флажок для программного обеспечения, которое требуется установить, затем нажмите кнопку [Установить].

Уста Щелкн	зновить ине (Дапее) для выгода из программы установки.
• 1	Драйнеры МР Программы, необходимые для печати документов и сканирования изображений.
√ [ИF Tooloox изображений к сообщеники электроной поль, согранении изображений и жистий диск и тд.
~1	Prestol PageManager Окрумана, которая покотает управлять отсканированными докупентами и фотографиями. Она поддерживает финация покака, такае как покок по иллечевани споеји и полнотекстовнай покок.

💥 Отображаемые параметры зависят от страны и региона.

ЖДля установки электронного руководства пользователя установите флажок [Руководства].

 Если параметр [Руководства] не отображается, установите электронное руководство пользователя с компакт-диска «User Manual CD» (Руководство пользователя), входящего в комплект поставки аппарата.

4 Прочитайте лицензионное соглашение, затем нажмите кнопку [Да].

Тицензионное соглашение	
Теред установкой программного обеспечения внимательно оз	инакомытесь со спедующим лицензионным соглашением.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕ	EHVIN CANON
BAXHO!	
Настоящий текст представляет собой имеющее юридическу Сапов Inc. ("Сапоя") и регулирует Ваше пользование програз и любые относящиеся к нему печатные материалы ("Програ машим, принтеров и мисотфунициональных периферийных у	ю силу соглавение ("Соглавение") между Вами и корпорацией миным обеспечением, включая соответствующие руководства миное обеспечение") для определенных колировальных устройств Сапов ("Продиктов").
ЗНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И ОЗНАКОМЪТЕСЬ СО ВСЕМИ ПРА СОГЛАЩЕНИИ, ПЕРЕД ТЕМ КАХ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРОГРАМИМ 2004 ПРИНЯТИИ УКАЗАННОГО ОНИКЕ ИМИ УСТАНАВЛИВАЯ СОБЛЮДАТЬ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ДАННОГО СОГЛАЩЕНИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСПОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАЩЕНИЯ, НЕ ДЕНЕГ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ, ПОСКОЛЬКУ ПРОГРАММНОЕ ОБЕ	ВАМИ И ОГРАНИЧЕНИЯЛИИ, ОПИСАННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ НОС ОВСЕЛЕЧЕНИЕ. ЗАЯВЛЯЯ ПУТЕМ НАЖАТИЯ КНОПКИ О ПРОГРАМИНОЕ ОВСЕЛЕЧЕНИЕ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ИИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУОЩИМИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОГРАМИНОЕ ОВСЕЛЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТ ЕСПЕЧЕНИЕ БЫЛО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАМ БЕСПЛАТНО.
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ Корпорация Салоя предоставляет Вам персональную, огран Укспользование" в контексте даниого Соглашения означае Программного обеспечения исключительно вместе с Проду 	иченную и неэксклюзивную лиценаню на использование г сохранение, загрузку, установку, когоры ниги отображение) ихами только на компьютерах, к которым непосредственно или
тобы принять условия данного соглашения, щелюните [Да]. сли вы не согласны с условиями соглашения, щелюните [Нет]. ля использования программы необходимо принять условия з	атого соглашения.
Назад	Да Нет

5 Щелкните [Далее].



6 Щелкните [Выход].

Драйверы MF - Мастер устан	обки
4	Копирование файлов Драйверы MF завершено.
	Чтобы завершить установку, подключите принтер к компьютеру с помощью кабеля US8.
	Вьюд

Далее начнется установка MF Toolbox.

Ж Если сняли флажок [MF Toolbox] в шаге 3, установка MF Toolbox не выполняется. Перейдите к шагу 9.

7 Нажмите кнопку [Пуск].

Отобразятся экраны, на которых следует указать расположение для установки MF Toolbox и место для добавления главного меню.

Задайте настройки на соответствующих экранах, затем щелкните [Далее]. Нажмите кнопку [Пуск] на отображаемом экране.



8 Щелкните [Выход].



Программное обеспечение, для которого был установлен флажок в шаге 3, установлено. Следуйте указаниям на экране.

Начнется установка Product Extended Survey Program.

9 При появлении следующего экрана прочтите отображающуюся информацию, выберите [Принимаю] или [Не принимаю], затем нажмите кнопку [Далее].

Canon Laser Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program	×
Для разработки и продвижения на рынок продукции, в наибольшей степени отвечающей запросам потробителей, компания Салоп просит отправить указамную ники информацию относительно вашего изде Салоп чере Интернет в компанко сало (либо, в случае, сало Вы использует и хделия Салоп в Китае — и кридически одобренную исспедовательсную компанию (Shanghai Duoqu Marketing Inc.)).	пия В
1. Информация, относящаяся к пазерному принтеру/сканеру/факсу Canon	*
 -сведения о версии ос компьютера, языке и параметрах экрана -Журналы использования драйвера устройства и прикладного программного обеспечения 	
 Информация, относящаяся к пазерному принтеру/факсу Canon Идентификационный номер принтера, дата и время установки, информация об использовании чернип, 	н
Если для изделия Салоп предусматривается общий доступ, будет отправлена информация обо всех польователях, зафиксированная в совместно используемом изделии. В хода этого опроса мы не отправляем какую либо долуго информацию, включая ваши личные данные. Поготому по информации, отсорая стравляется нам, им не можем цереницировать конкретных	
чтобы принять приведенные выше условия, выберите [Принимаю], а затем нажмите кнопку [Далее], чтобы чтобы принять приведенный программы.	
 Принимаю Не принимаю Не принимаю 	
(2)	,



Будет установлена программа Product Extended Survey Program (программа для определения состояния эксплуатации). Product Extended Survey Program — это программа, которая отправляет информацию, связанную с эксплуатацией устройства, в компанию Canon каждый месяц в течение десяти лет. Никакая другая информация, включая личную, не отправляется. Можно также удалить Product Extended Survey Program. См. раздел «Удаление Product Extended Survey Program» на стр. 18

10 Убедитесь, что в разделе [Установить] установлен флажок [✔], затем щелкните [Далее].

Установить	
Щепкните [Далее] для выхода из программы установки.	
Драйкеры МF Программы, необходимые для печати документов и сканирования изображений.	
Image: MF Toolbox Программа для простого импорта изображений, отоканированных с помощью оканера, в п изображений к сообщениям электронной почты, сохранения изображений на жесткий дис	риложения, прикрепления к и т.д.
 Frestol PageManager Пограмма, которая помогает управлять отсканированными документами и фотографиям мулицани покиса, такие как понск по ключееому слеву и полнотекстеный поиск. 	и. Она поддерживает
	(

ЖОтображаемые параметры зависят от страны и региона.

11 Перезагрузите компьютер.

(1) Установите флажок [Перезагрузите компьютер сейчас (рекомендуется)].

(2) Щелкните [Перезагрузка].

ЖПосле отображения этого экрана можно извлечь компакт-диск.

Перезагрузите ю	омпьютер сейчас (реком	ендуется) (1)		

После перезагрузки компьютера подсоедините кабель USB. См. раздел «Подключение с помощью кабеля USB» на стр. 13.

Подключение с помощью кабеля USB

1

Снимите крышку (А), закрывающую порт USB аппарата.

Потяните за ремешок, чтобы снять крышку.



2 Подключите кабель USB.

- Плоский конец (А):
- Прямоугольный конец (В):
- Подсоедините его к другому порту USB компьютера. Подсоедините его к другому порту USB аппарата.



ビ При отображении диалогового окна

Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

По завершении установки проверьте ее результаты. См. раздел «Проверка результатов установки» на стр. 14.

Проверка результатов установки

Проверьте правильность установки драйверов MF и MF Toolbox.

Убедитесь, что значки установленного программного обеспечения добавлены в следующие расположения.

Программное обеспечение	Расположение	Значок
Драйвер принтера	Папка [Принтеры и факсы], [Принтеры] или [Устройства и принтеры].	Canon MF3010
Драйвер сканера	Папка [Сканеры и камеры] или [Свойства сканеров и камер]	WIA Canon MF3010
MF Toolbox	Рабочий стол	Canon MF Toolbox 4.9
Электронное руководство пользователя	Рабочий стол	Электронное руссоводство MF3010

Как использовать интерактивную справку

В интерактивной справке содержится информация обо всех функциях и параметрах программного обеспечения драйвера. Используйте интерактивную справку, чтобы немедленно получать сведения о функциях и параметрах при использовании программного обеспечения драйвера.

Отображение экрана справки	 В строке меню приложения выберите [Файл] -> [Печать]. Выберите принтер в списке [Выберите принтер] или [Имя] диалогового окна [Печать]. Выберите [Настройки] или [Свойства]. Нажмите кнопку [Справка]. 	Image: construction of
Поиск по содержанию	На экране справки выберите вкладку [Содержание], затем дважды щелкните заголовок, по которому требуется отобразить информацию.	Construct equivage very eff i C

Приложение

Удаление программного обеспечения

Если драйвер принтера, драйвер сканера, MF Toolbox или Product Extended Survey Program не требуются, их можно удалить, выполнив следующую процедуру.

🕛 важно

Перед удалением программного обеспечения проверьте следующее.

- Вы обладаете правами администратора на компьютере.
- Имеется установочное программное обеспечение (если требуется переустановить драйверы).
- Все приложения на компьютере закрыты

Удаление драйвера принтера/сканера



Откройте меню [Программы и компоненты].

Windows XP

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления] и дважды щелкните [Установка и удаление программ].

Windows Vista/7

1. В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления].

2. Нажмите [Удаление программы] или дважды щелкните [Программы и компоненты].

Windows 8

Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана и выберите [Программы и компоненты].



Выберите [Canon MF3010] и нажмите [Удалить/Изменить].

3 Щелкните [Удалить].



4 Щелкните [Да] для подтверждения удаления.

Програми	иа удаления Драйверы MF	22
4	Вы действительно хотите удалить	драйверы?
		Нет

5 Нажмите кнопку [Выход] (или [Перезагрузить]).

Программа удаления Драйвер	ы MF	23
15	Удаление Драйверы MF завершено.	
1 Berlin	Для выхода из мастера щелкните (Выход).	
COLUMN TO A	Выход	

Удаление программы MF Toolbox

1 Откройте меню [Программы и компоненты].

Windows XP

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления] и дважды щелкните [Установка и удаление программ].

Windows Vista/7

- 1. В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления].
- 2. Нажмите [Удаление программы] или дважды щелкните [Программы и компоненты].

Windows 8

Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана и выберите [Программы и компоненты].



Выберите [Canon MF Toolbox 4.9], затем нажмите [Удалить].

3 Щелкните [Удалить].

💲 MF Toolbox - Macrep	установки	×	
	Вас приветствует мастер установки для MF Toolbox		
	Мастер удант М Тообок с вашето контьютера Для продолжения щелочите [Иданть]		
	Удалить Отмена		

4 Щелкните [Выход].



Удаление Product Extended Survey Program



Windows XP

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления] и дважды щелкните [Установка и удаление программ].

Windows Vista/7

- 1. В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления].
- 2. Нажмите [Удаление программы] или дважды щелкните [Программы и компоненты].

Windows 8

Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана и выберите [Программы и компоненты].

2 Выберите [Canon Laser Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program] и нажмите [Удалить].

3 Следуйте указаниям на экране.

USRM1-9844 (02)